

# テレビ操作ガイド

# 「テレビ機能」を詳しく紹介

このマニュアルの表記について	4
お使いになるうえでのご注意	6
1. テレビを見る	7
テレビを見るための準備をする	
テレビを見るときの注意	14
テレビを見る	16
番組表を使う	19
データ放送を見る	23
アンテナ電源の供給(BS·110 度CSデジタル放送)	24
2. テレビ番組を録画する	25
録画の前に	25
録画した番組を再生する	37
録画した番組のチャプターを編集する	40
録画した番組をネットワーク経由で再生する	41
録画した番組をディスクに書き出す	41
録画した番組を携帯機器に書き出す	47
3. 困ったときのQ&A	51
ワイヤレスTVユニットとネットワーク接続できない	51
画面がおかしい	
音が聞こえない/変な音が聞こえる	56
操作ができない	
メッセージが表示される	60
索引	63





# 受信環境の確認

地デジを受信できる環境であるか確認しましたか? まだ確認していなければ、次のチャートでチェックしてください。



現在、テレビはケーブル テレビで見ていますか? 見ている

ケーブルテレビの電波の伝送方式を確認してください。

ケーブルテレビで地上デジタル放送を見る場合は、伝送 方式が「同一周波数パススルー方式」または「周波数変換 パススルー方式」である必要があります。

詳しくは、ケーブルテレビ会社にご確認ください。

見ていない

お住まいの住宅の種類

アパート、マンション などの共同住宅

d Participation

、現在の環境で地上デジタル放送を受信できるか 確認してください。

共同アンテナの種類や向きなどが、地上デジタル放送に対応しているか、大家さん、管理組合、管理会社などにご確認ください。

は?



地上デジタル放送に対応したUHFアンテナの設置工事が必要です。

詳しくは、アンテナ工事業者やお近くの電気店にお問い合わせください。

注: 地上デジタル放送が受信できる環境でも、お使いの状況によって、次のような機器が必要になる場合があります。

ブースター/アッテネーター/分配器/分波器/混合器詳しくは、アンテナエ事業者やお近くの電気店にお問い合わせください。

# 地上デジタル放送を見るためには



見ることができないときは? 「困ったときのQ&A」の「地上デジタル放送が映らない」(→P. 52)

# ■お問い合わせ先(地デジ放送について)

**総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター(地デジコールセンター)** 電話番号:0570-07-0101(IP電話等でつながらない場合は、03-4334-1111) 受付時間:平日…9時から21時 土日・祝日…9時から18時

(社)デジタル放送推進協会(略称:「Dpa/ディーピーエー」)のホームページも見てみよう!



# http://www.dpa.or.jp/

デジタル放送に関する情報をご覧になれます。

- ・地デジとは?
- ・自分の住んでいるところに電波がきているのかなぁ
- •BS•110度CSデジタル放送について

(2012年3月現在)

# このマニュアルの表記について

# ● 画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、画面およびイラストが若干異なることがあります。また、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

### ● 本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

重要	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。 必ずお読みください。
Point	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
	冊子のマニュアルを表しています。
Web	インターネットで公開している情報を表しています。参照方法は次のとおりです。
	1. インターネットに接続した状態で、⑥(スタート)▶「すべてのプログラム」 ▶「@メニュー」▶「3. ソフトを探す」の順にクリック
	2. @メニュー画面で、「安心・サポート」▶「富士通のパソコンのマニュアルを見る」▶「このソフトを使う」の順にクリック

### ● 製品などの呼び方について

このマニュアルでは製品名称などを、次のように略して表記しています。

製品名称	このマニュアルでの表記
Windows <sup>®</sup> 7 Home Premium 64ビット 正規版 Service Pack 1 適用済み	Windows
Windows Media® Player 12	Windows Media Player
Corel® WinDVD®	WinDVD
Corel® Digital Studio for FUJITSU	Corel Digital Studio
Corel® Direct DiscRecorder	Corel Direct DiscRecorder
PSP <sup>®</sup>	PSP

### ● 操作説明について

- このマニュアルでは、マウスまたはフラットポイントを使った操作を中心に説明しています。操作対象となるボタンや選択肢を直接クリックしてください。
- 本文中の操作手順において、連続する操作手順は「▶」でつなげて記述しています。
  - 例) **⑥**(スタート)をクリックし、「すべてのプログラム」をポイントし、「アクセサリ」をクリックする操作
    - (スタート) ▶「すべてのプログラム」▶「アクセサリ」の順にクリックします。

### ● 商標および著作権について

1

Windows、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。

Corel、Corelのロゴ、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。

「ウォークマン」、「WALKMAN」、「Memory Stick」、「メモリースティック」、「メモリースティック デュオ」、「メモリースティック PRO」、「メモリースティック PRO デュオ」、「メモリースティック PRO-HG デュオ」、「メモリースティック マイクロ」、「マジックゲート」およ

び は、ソニー株式会社の商標または登録商標です。

SDXCロゴは、SD-3C, LLC.の商標です。

プレイステーション、PSP、プレイステーション・ポータブル、PlayStation Vitaは、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標および商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2012

# お使いになるうえでのご注意

### ● 大切な録画・録音・編集について

- 大切な録画・録音・編集を行う場合は、事前に試し録画・録音・編集をして、正しくできることをご確認ください。
- 本製品およびディスクを使用中に発生した不具合、もしくは本製品が使用不能になったことにより、録画・録音・編集されなかった場合、その内容の補償およびそれに付随する損害に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。

### ● ハードディスクについて

ハードディスクは非常に精密な機器です。お使いの状況によっては、部分的な破損が起きたり、最悪の場合はデータの読み書きができなくなったりするおそれもあります。ハードディスクは、録画・録音した内容を恒久的に保存する場所ではなく、一度見るためや、DVDやBlu-ray Discに保存したりするまでの一時的な保管場所としてお使いください。

### ● 停電などについて

- 本製品の動作中に停電などが起こると、録画ができなかったり、ハードディスクに保存してある録画番組が損なわれたりすることがあります。大切な録画番組は、DVDやBlu-ray Discに保存されることをお勧めします。
- 録画中やディスクへの書き出し中に停電などが起こると、録画や書き出しに失敗したり、 ハードディスクから録画番組の一部、またはすべてが削除されたりする場合があります。 このとき、録画番組の一部、またはすべてを、再生できない場合があります。

### ● 著作権について

本製品で録画・録音したものを、無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、インターネット配信、レンタル(有償・無償を問わず)、販売することは、法律により禁止されています。

# ● 本製品におけるMPEG-4ライセンスについて

本製品は、MPEG-4ビジュアル規格特許ライセンスを管理するMPEG LA LLCから弊社が製造・販売のライセンス許諾を得て提供しているものです。MPEG-4ビジュアル規格に準拠した態様で、本製品を個人が無償で使用することは、前記ライセンス許諾の範囲内であり許可されています。上記以外の使用については許可されておりません。

# ● 本体にACアダプタを接続してください

テレビ機能を使用するときは、パソコン本体にACアダプタを接続してください。

# 1 テレビを見る

本章では、テレビを見る前の準備、注意事項、テレビを見るときの操作方法、番組表の見かたなどについて説明します。

# テレビを見るための準備をする

このパソコンでテレビ番組を見るためには、デジタルテレビと同様の準備が必要です。

# ■ デジタル放送について

デジタル放送には、地上デジタル放送、BSデジタル放送、および110度CSデジタル放送があります。

BSデジタル放送、110度CS放送を見るためには、事前に放送事業者との受信契約が必要な場合があります。契約済みの場合は、新たに契約をする必要はありません。

また、個人でアンテナを設置している場合は、アンテナに電源を供給する必要があります。 詳しくは、「アンテナ電源の供給(BS·110度CSデジタル放送)」(→P.24)をご覧ください。

### ■ 地上デジタル放送を見るための準備

### STEP1

お住まいの地域が地上デジタル放送の放送エリア内か確認する

社団法人デジタル放送推進協会のホームページ(http://www.dpa.or.jp/)(2012年3月現在)で、お住まいの地域が地上デジタル放送のエリア内であるか確認することができます。

# STEP2

# ワイヤレスTVユニットを設置する

□『取扱説明書』の「取り扱い」一「ワイヤレスTV」をご覧になり、ワイヤレスTVユニットにB-CASカードをセットして、アンテナケーブルとACアダプタを接続してください。

※ワイヤレスTVユニットは、ワイヤレスTVユニットが添付されているパソコンとの組み合わせてご使用ください。それ以外のパソコンとの組み合わせではご使用になれません。

#### B-CASカードについて

- このマニュアルでは、「B-CASカード」と「miniB-CASカード」を総称して、「B-CASカード」と呼んでいます。
- デジタル放送の放送信号は暗号化されており、受信機で暗号を解除する必要があります。 B-CASカードには、この暗号を解除するためのICチップが入っています。
- B-CASカードについての詳細は、カードが貼り付けられていた台紙をご覧ください。
- B-CASカードは、お客様と(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(略称: B-CAS)との直接契約に基づき使用するものです。B-CASカード使用許諾契約約款に従って 管理してください。
- ワイヤレスTVユニットの修理時は、B-CASカードを取り外し、お客様の責任で保管してください。
- B-CASカードの紛失・盗難時や、破損したり汚れたりした場合は、B-CASカスタマーセンターまでお問い合わせください。
- (株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS) カスタマーセンター 電話番号:0570-000-250 [IP電話の場合 045-680-2868]

受付時間:10:00~20:00


### STEP3

# 「DigitalTVbox」の初回設定をする

このパソコンでテレビを見るためには、添付のソフトウェア「DigitalTVbox」を使います。「DigitalTVbox」を使うために、まずパソコンとワイヤレスTVユニットのネットワーク設定、チャンネルの設定などの初回設定を行います。

### Point

• 初回設定を始める前に、ワイヤレスTVユニットの電源ランプ/通信ランプが速い点滅の状態になっていることを確認してください。



• 初回設定を始める前に 『取扱説明書』の「各部の名称と働き」をご覧になり、パソコンの ワイヤレススイッチがオンになっていることを確認してください。 また、他のソフトウェアが起動している場合は、終了させてください。 • お客様自身で購入されたセキュリティソフトなどでファイヤーウォール機能を使用している場合は、以下のプログラム、ポートで通信が行えるよう設定してください。 設定の方法は、各セキュリティソフトのマニュアルをご覧ください。

### <ワイヤレスTVユニットとの通信>

プログラム名 : PxWNTService.exe

ポート番号 : 42726 プロトコル : UDP

#### <録画番組の配信>

プログラム名 : PxDMSService.exe

ポート番号 : 50125,50126

プロトコル : TCP

### ●初回設定の手順と電源ランプ/通信ランプの状態



注1:初回設定が完了すると視聴画面が表示され、電源ランプ/通信ランプは遅い点滅が継続します。

注2:0.2秒点灯0.2秒消灯を繰り返します。 注3:2秒点灯2秒消灯を繰り返します。

# 1 ② (スタート) ▶ 「すべてのプログラム」 ▶ 「PIXELA」 ▶ 「DigitalTVbox」

#### ▶ 「DigitalTVbox」 の順にクリックします。

ワイヤレスTVユニットをアップデートする 画面が表示された場合は、「閉じる」をク リックし、ワイヤレスTVユニットの更新を 行います。





- ①「ワイヤレスTVユニットの電源が入っている」と「パソコンのワイヤレススイッチがONになっている」の□をクリックして▼にします(電源ランプ/通信ランプの状態:速い点滅)。
- ②「更新開始」をクリックします。

画面の指示に従ってアップデートを 行ってください。

更新完了の画面が表示されるまで、パソコンを操作しないでください。

③ アップデートが完了したら、「閉じる」を クリックします。

「DigitalTVbox」が起動して、「ソフトウェア使用許諾書」の画面が表示されます。

### 重要

- 「DigitalTVbox」が起動するまでに時間がかかる場合があります。画面が表示されるまで、パソコンを操作したり、ワイヤレスTVユニットに触れたりしないでください。
- ※ワイヤレスTVユニットとの接続に失敗する内容のメッセージが表示される場合は、「困ったときのQ&A」の「ワイヤレスTVユニットとネットワーク接続できない」(→P.51)をご覧ください。

### 2 「ソフトウェア使用許諾書」の内容を確認し、 「はい」をクリックします。

「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、「はい」をクリックします。

### 3 パソコンとワイヤレスTVユニットのネット ワーク設定をします。



- ①「ワイヤレスTVユニットの電源が入っていることを確認してください。」の ●をクリックして ▼にします(電源ランプ/通信ランプの状態:速い点滅)。
- ②「接続」をクリックします。

# 4 接続が完了してシグナルの強さが緑色で表示されます。



接続すると、ワイヤレスTVユニットの電源 ランプ/通信ランプが遅い点滅に変わります。

※ワイヤレスTVユニットとの接続に失敗する内容のメッセージが表示される場合は、「困ったときのQ&A」の「ワイヤレスTVユニットとネットワーク接続できない」(→P.51)をご覧ください。

# 5 「次へ」をクリックします。

# 6 お住まいの地域の郵便番号などを設定します。




- ① 郵便番号を入力します。
- ②「データ放送地域(県域コード)」から、 お住まいの地域を選択します。
- ③「次へ」をクリックします。

# 7 チューナー/アンテナの設定をします。



- ① 電波が強すぎる地域では、「アッテネー 夕設定」を「ON」にします。 分からない場合は「OFF」にしておいて ください。
- ②「次へ」をクリックします。
- 8 「地域/チャンネルスキャン」画面で、「アンテナ線の接続」と「B-CASカードの挿入」の ■をクリックして▼にします。

### 9 利用する放送波と地域を選択します。



- ① 利用する放送波を選択します。
- ② 利用する地域を選択します。 BS・110度CSデジタル放送だけを設定する場合は、地域を選択する必要はありません。
- ③「スキャン開始」をクリックすると、ス キャンが開始されます。

# **10** スキャンが完了したら、「次へ」をクリックします。



# Oint

 電波が強すぎたり弱すぎたりすると、受信 レベルが小さく表示されます。 このような場合は、「戻る」をクリックして 「チューナー/アンテナ」画面に戻り、 「アッテネータ設定」を「ON」にしてから再 度スキャンを行うと改善される場合があ ります。

それでも改善しない場合は、「困ったときのQ&A」の「画面がおかしい」(→P.51)をご覧ください。

### 11 録画番組を保存するハードディスクドライ ブを指定します。



- ①「保存先ドライブ設定」のリストから、録画番組を保存するハードディスクドライブを選び、②をクリックして▼にします。ここで複数のハードディスクドライブ
  - ここで複数のハードディスクドライブを選んでおくと、1つのハードディスクドライブの空き容量が不足してしまったときにも、別のハードディスクドライブに録画番組を保存することができます。
- ②「最初に使用する保存先ドライブ」を選択します。 複数のハードディスクドライブを保存 先として設定している場合に、優先して 保存するハードディスクドライブを設 定します。通常は、「D: ¥STVLERec¥」 を選択してお使いください。
- ③「次へ」をクリックします。
- 12 「データ放送保存」、「画質モード(録画番組)」、「持ち出し用ファイル作成(標準画質)」を指定します。



①「ON」にすると録画時にデータ放送を保存します。「OFF」にすると録画時にデータ放送を保存しません。(初期値:OFF)

- ② 番組を視聴・録画するときの画質を指定 します。(初期値: HS(長時間)) 詳しくは、「録画の設定を変更する」(→ P.26)をご覧ください。
- ③ 録画番組を携帯機器やメモリーカードに書き出す場合の設定を行います。 (初期値:ON(SDメモリーカード/メモリースティック/PSP/ウォークマン共通)) 持ち出し用ファイルについては、「録画した番組を携帯機器に書き出す」(→
- P.47) をご覧ください。 ④「次へ」をクリックします。

# 13 オフラインモードでの利用を設定します。



- ①「ON」にすると、パソコンとワイヤレス TVユニットがネットワーク接続してい なくても録画番組の再生・編集・配信が できます。
  - ただし、残りコピー回数が1回のときは 録画番組の書き出しができません。
- ②「次へ」をクリックします。

# **14** 「完了」画面が表示されたら、「OK」をクリックします。

テレビの視聴画面が起動します。 これで初回設定は完了です。


### Point 受信レベルの確認

• 「DigitalTVbox」では、デジタル放送の受信レベルをテストし、アンテナの角度が最適かど うかを確認することができます。

テレビ画面をクリックして表示される操作パネルから「メニュー」▶「設定」の順にクリックすると、「DigitalTVbox [設定画面]」が表示されます。

「テレビ設定」▶「地域/チャンネルスキャン」の順にクリックし、放送局を選択すると、受信レベルが表示されます。

受信レベルが60前後(またはそれ以上)になっていればアンテナの角度が最適の状態で、 映像を正しく表示できます。なお、ここで表示される受信レベルの数値は、具体的な信号 の強度を示すものではありません。



受信レベルが低い場合は、操作パネルから、「メニュー」▶「設定」▶「テレビ設定」▶「チューナー/アンテナ」▶「アッテネータ設定」の設定を変更することで、改善されることがあります。「地域/チャンネルスキャン」や「チューナー/アンテナ」の設定を行う場合は、「メニュー」▶「設定」▶「ワイヤレスネットワーク設定」▶「ネットワーク設定」の順に選択し、パソコンとワイヤレスTVユニットのネットワーク接続が正しく行われているか確認してください。

# テレビを見るときの注意

ここでは、このパソコンのテレビ機能をお使いになるときに注意していただきたいことを説明 します。

# ■ 電波の受信状態について

- 画像および音声の品質は、アンテナの電波受信状況により大きく左右されます。
- 本製品をお使いになる地域の電波状態が弱い場合や、室内アンテナをご利用の場合などは、 受信状態が悪く、画質に影響が出ることがあります。この場合はご購入の販売店へ相談されるか、市販のアンテナブースターをご購入ください。アンテナブースターをお使いになる場合は、アンテナブースターのマニュアルをご覧ください。
- 本製品をお使いになる地域の電波状態が強すぎる場合は、受信レベルが飽和し、画質に影響が出ることがあります。この場合は、テレビ画面上でクリックすると表示される操作パネルから、「メニュー」▶「設定」▶「テレビ設定」▶「チューナー/アンテナ」▶「アッテネータ設定」の設定を変更することで、改善されることがあります。それでも改善できないときは、ご購入の販売店へ相談されるか、市販のアッテネーターをご購入ください。アッテネーターをお使いになる場合は、アッテネーターのマニュアルをご覧ください。
- 電波の受信状態については、「テレビを見るための準備をする」の「受信レベルの確認」(→P.13)をご覧ください。

# ■ テレビの視聴や録画、再生などに関する注意

テレビを視聴するときは、「メニュー」▶「設定」▶「ワイヤレスネットワーク設定」▶「ネットワーク設定」の順に選択し、パソコンとワイヤレスTVユニットのネットワーク接続が正しく行われているか確認してください。

ワイヤレスTVユニットの電源ランプ/通信ランプは、状況に応じて次のようになります。

点灯	ワイヤレスTVユニットの電源が入っている状態
遅い点滅	テレビ視聴や番組表受信などをしている状態
(2秒点灯2秒消灯の繰り返し)	
速い点滅	パソコンとの接続設定ができる状態
(0.2秒点灯0.2秒消灯の繰り返し)	

- ワイヤレスTVの使用中に、無線LANアクセスポイントへの接続や切断を行わないでください。ワイヤレスTVの使用中に無線LANアクセスポイントへの接続や切断を行うと、映像がコマ落ちしたり録画に失敗したりする場合があります。
- ワイヤレスTVの使用中に、IEEE802.11n非対応の無線LANアクセスポイントでインターネット接続すると、コマ落ちしたり録画に失敗したりする場合があります。IEEE802.11n 対応の無線LANアクセスポイントをお使いになることをお勧めします。
- ワイヤレスTVの使用中に「F-LINK」で通信などを行うと、ワイヤレスTVが一時的に使用できなくなる場合があります。「F-LINK」については、「『取扱説明書』の「取り扱い」をご覧ください。

- 「DigitalTVbox」は、他のソフトウェアと同時に使ったり、使用中にスクリーンセーバーを 動作させたりしないでください。「DigitalTVbox」をお使いのときに、「Windows Media Player(ウィンドウズメディアプレーヤー)」や「WinDVD」など他のソフトウェアやスク リーンセーバーが動作していると、音声が途切れる、映像が正しく表示されないなど、正 常に動作しない場合があります。
- テレビの視聴をしているときに、使用状況やシーンによっては、映像がスムーズに再生されない場合があります。
- シャットダウンや再起動をする場合や、スリープや休止状態にする場合は、「メニュー」▶ 「待機モードへ」の順にクリックして「DigitalTVbox」を終了してください。
- 録画中は、録画している番組または録画済みの番組のみ視聴することができます。
- HDMI接続で他のディスプレイに表示した場合、映像がコマ落ちすることがあります。
- デジタル放送の5.1チャンネル音声は、2チャンネルのステレオ音声に変換(ダウンミックス)されます。
- 電源プランの設定は「バランス」または「高パフォーマンス」でお使いください。
   (スタート) ▶「コントロールパネル」▶「システムとセキュリティ」▶「電源オプション」の順にクリックすると、電源プランを設定するウィンドウが表示されます。ここの設定を「バランス」または「高パフォーマンス」にしてください。
   上記以外の設定の場合、映像がコマ落ちすることがあります。

# ■ その他の注意

- 「DigitalTVbox」の使用中に、画面の各種設定を変更しないでください。 また、画面の解像度と発色数は、ご購入時の状態から変更せずにお使いください。ご購入時の設定から変更している場合は、デスクトップの何もない所を右クリックし、表示されるメニューの「画面の解像度」をクリックして、設定し直してください。ご購入時の設定については、「「取扱説明書」の「仕様一覧」を確認してください。
- 定期的にデフラグを実行してください。ハードディスクへの録画を頻繁に行うと、ハード ディスク内のファイルが断片化され、ハードディスクへの読み書き速度が低下します。定 期的なデフラグの実行をお勧めします。
  - ⑤(スタート)▶「すべてのプログラム」▶「アクセサリ」▶「システムツール」▶「ディスク デフラグ ツール」の順にクリックすると、ディスクデフラグを実行するウィンドウが表示されます。

# テレビを見る


ここでは、テレビの基本的な操作方法について説明します。

# 基本的な操作

# ■ テレビを起動する

# ■ 操作パネルの使い方

テレビの視聴中にテレビ画面をクリックすると、操作パネルが表示されます。



1	視聴中の番組を録画します。	7	テレビの視聴中に、「かんたん追いかけ
	「見ている番組を録画する」(→P.34)		再生」ができます。
2	放送波を切り替えます。		
3	チャンネルを切り替えます。	8	🐠 をクリックして 🚳 にすると、消音
4	データ放送を表示します。		になります。もう一度クリックすると元
5	メニューを表示します。		の音量に戻ります。
6	視聴している番組以外の、放送中の番組	9	■ を左右に動かす、または - + をク
	一覧を表示します。		リックして、音量を調節します。

### Point かんたん追いかけ再生

● テレビの視聴中に ■ をクリックすると番組が一時停止し、▶ をクリックすると、そこから番組が再開されます。少し席を外したいときなどに便利な機能です。 「かんたん追いかけ再生」では、■ をクリックした時点から番組が終了するまで、番組が録画されます。

### ■ テレビを終了する

操作パネルが表示された状態で、「メニュー」▶「待機モードへ」の順にクリックします。

### Point

• 「DigitalTVbox」を完全に終了したい場合は、画面右下の通知領域にある ▲ をクリックし、表示される ■ を右クリックして「終了する」をクリックします。 「DigitalTVbox」を完全に終了すると、予約録画や番組情報の取得ができません。録画予約があるときにテレビを終了したい場合は、待機モードにしてください。

# 字幕や音声などの設定を変更する(メニュー)

メニューを使うと、字幕や音声の切り替えなどを行うことができます。

**1** 操作パネルが表示された状態で、「メニュー」をクリックします。



(選択できる項目は状況により異なります)


- 2 設定したい項目をクリックし、設定の変更を行います。
- 3 もう一度「メニュー」をクリックすると、メニューが終了します。

### Point

字幕対応番組で、常に字幕を表示するように設定することもできます。
 「メニュー」▶「設定」▶「視聴設定」▶「字幕」の順にクリックして表示される設定画面で変更します。

# リモコンで操作する

リモコンをご利用になる場合は、<br/>
「『取扱説明書』の「取り扱い」一「リモコン」をご覧になり、<br/>
リモコンの準備をしてください。



注1:パソコンの電源が切れているときに ����� を押すと、パソコンが起動して「DigitalTVbox」が起動します。

注2: 灣空 を押してから数字ボタンでチャンネルを入力して、チャンネルを切り替えることができます。

注3:「待機モード」について、詳しくは「テレビを終了する」(→P.17)をご覧ください。


注4:「かんたん追いかけ再生」について、詳しくは「かんたん追いかけ再生」(→P.16)をご覧ください。

# 番組表を使う

このパソコンには、放送波からテレビ番組の情報を取得し、表示するための電子番組表が用意されています。

# ■ 番組表の使い方

操作パネルが表示された状態で、「メニュー」▶「番組表」の順にクリックすると、番組表が表示されます。



1	放送波を切り替えます。	5	選択している番組を録画予約します。
2	日付を切り替えます。	6	カスタム予約をします。
3	スクロールバーを使って、放送局や時 間帯を変更します。		「カスタム予約する」(→P.36)
4	選択している番組の詳細情報を表示します。	7	選択している番組の視聴画面を表示します。

# Point リモコン操作

リモコンを使って次の操作ができます。

したい操作	リモコンで押すボタン
番組表を表示する/閉じる	番組表
放送局や時間帯を変更する	<\$>
放送波を切り替える	放送切換
選択している番組の詳細情報を見る	決定
前日の番組表を表示する	逆スキップ <b>I◀</b> ◀
翌日の番組表を表示する	M3+y7 ▶▶1
選択している番組を録画予約する	録画

### 重要 番組表を使うときの注意

- 番組データは自動的に受信されますが、受信に時間がかかる場合があります。また、 受信中は自動的にスリープや休止状態にはなりません。
- 番組表には、取得できたチャンネルの番組のみ表示されます。

# ■ 番組を探す

番組のジャンルやキーワードなどから、見たい番組を探すことができます。

- **1** 番組表を表示した状態で、「メニュー」▶「番組検索」の順にクリックします。
- **2** 「詳細検索」をクリックします。



3 「詳細検索」画面が表示されたら、検索の条件を指定します。



フリーワードをリモコンで入力することはできません。キーボードで入力してください。

### Point

- 「条件を登録」をクリックすると、検索条件を登録することができます。登録した検索条件は、「検索条件」のリストから選んで呼び出すことができます。
- 4 条件の指定が完了したら、「検索開始」をクリックします。

検索結果が表示されます。

# ■ 条件を指定して自動で録画する(「おまかせ予約」)

ジャンルやキーワードなどの条件を登録しておくと、その条件に合った番組を自動で録画します。

### 重要

- 「おまかせ予約」は録画を保証するものではありません。確実に録画をしたい場合は、 録画予約(→P.34)を行ってください。
- 「おまかせ予約」を登録している場合、通常の録画予約を行うときに「外の予約と重複しています」というメッセージが表示される場合があります。この場合は 〒〒●町を押して、予約一覧から録画予約の確認をしてください。
- 通常の録画予約と「おまかせ予約」が重複する場合、「おまかせ予約」で予約された番組は、録画番組一覧に「中止」と表示されることがあります。これは通常の録画予約を優先して実行するためで、故障ではありません。

### 「おまかせ予約」を設定する

- **1** 「番組を探す」(→P.20)の手順1~3を行い、録画する番組の条件を指定します。
- 2 「条件を登録」をクリックします。



3 登録名を入力して「登録」をクリックします。



条件が登録され、「詳細検索」画面に戻ります。

4 「検索開始」をクリックします。

検索結果が表示されます。

# 5 「おまかせ予約」をクリックします。



「おまかせ予約」が設定され、検索された番組を録画予約します。 以降、番組表データを受信すると、条件に合った番組が自動的に録画予約されます。

### Point

- 「おまかせ予約」と通常の予約録画が重なった場合は、通常の予約録画が優先されます。
- 「おまかせ予約」した番組は、番組表上に ○(緑)が表示されます。
- ●「おまかせ予約」した番組は、「予約一覧」画面や「録画番組一覧」画面でおまかせアイコンが表示されます。



### 「おまかせ予約」を解除する

- ①「番組検索」画面で、削除したい検索条件を選択します。 ※おまかせ予約に設定されている検索条件は、赤字で表示されます。
- ②「おまかせ予約削除」をクリックします。



# 「おまかせ予約」で録画した番組を自動削除する条件を設定する

「おまかせ予約」で録画した番組は、録画保存先のハードディスク容量が15GB以下になると、 古いものから自動で削除されます。

また、操作パネルから、「メニュー」▶「設定」▶「録画/再生設定」▶「番組自動削除」で、「録画件数」または「未視聴期間」を設定すると、いずれかの条件を超えた場合に、保護している番組を除いて、古い番組から順番に削除されます。

# ▮ データ放送を見る

「データ放送」とは、番組の情報や、地域の天気予報や交通情報、最新のニュースなどの情報を 見ることのできるサービスです。番組によっては、インターネットなどを介した双方向サービ スを利用してクイズに答えるなど、番組に参加することができます。

# ■ データ放送の見かた

**1** 操作パネルが表示された状態で、 d をクリックします。



2 「メニュー」▶「データ放送操作パネル」の順にクリックします。

データ放送操作パネルが表示されます。



- 3 データ放送操作パネルを使って操作します。
- 4 もう一度 d をクリックすると、元の画面に戻ります。

### 重要 データ放送を見るときの注意

- 録画番組にデータ放送のデータを保存する場合は、「メニュー」▶「設定」▶「録画/再生設定」▶「録画」で「データ放送保存」を「ON」に設定します。
- 双方向サービスの利用には、有線LANによるインターネット接続が必要です。パソコンがインターネットに接続しているかどうか、確認してください。
- 双方向サービスは、インターネット接続を利用してデータの送受信を行う形式が中心ですが、BSデジタル放送、および110度CSデジタル放送の一部の番組では、電話回線を使った双方向サービスが提供されています。電話回線を使った双方向サービスはご利用になれませんのでご注意ください。
- 双方向サービスを利用する場合は、「DigitalTVbox取扱説明書」をご覧ください。
   ② (スタート) ▶「すべてのプログラム」▶「PIXELA」▶「DigitalTVbox」▶「DigitalTVbox 取扱説明書」の順にクリックします。

# アンテナ電源の供給(BS·110度CSデジタル放送)

BS・110度CSデジタル放送用アンテナに供給する電源を、「アンテナ電源」といいます。電源がアンテナに供給されないと、BS・110度CSデジタル放送の映像が表示されません。アンテナ電源の供給方法は、お住まいの種類により異なります。


# ■ アパート・マンションなどの共同住宅の場合

共同アンテナが設置されている場合は、各家庭からの電源供給は不要です。

### ■ 一戸建て住宅の場合


### アンテナを共有している

ワイヤレスTVユニットからは、アンテナに電源を供給できません。 アンテナ電源を供給可能なデジタル機器とアンテナを共有している場合は、アンテナ電源を 供給可能なデジタル機器から電源を供給します。



# アンテナを共有していない

ワイヤレスTVユニットからは、アンテナに電源を供給できません。 アンテナ電源を供給可能なデジタル機器とアンテナを共有していない場合は、外付けの電源 供給装置から電源を供給します。



# 2 テレビ番組を録画する


本章では、テレビ番組の録画や録画した番組の再生、ディスクや携帯機器に書き出す方法について説明します。

# 録画の前に

# このパソコンでできること

このパソコンでは、次のことができます。

- テレビ番組をハードディスクに録画する
- ハードディスクに録画した番組をDVDやBlu-ray Discなどのディスクに書き出す
- ハードディスクに録画した番組を携帯電話やPSP、ウォークマンなどの携帯機器に書き出す



### 重要 録画画質について


• パソコンのハードディスクに録画した番組の画質を、後から変更することはできません。書き出すときのことも考えて、「ハードディスクに録画するときの画質」を設定してください。

# 録画の設定を変更する

ここでは、録画の設定について説明します。

録画番組を保存するハードディスクドライブや画質を変える場合は、あらかじめ設定を変更 しておく必要があります。


- **1** 操作パネルが表示された状態で、「メニュー」▶「設定」の順にクリックします。
- **2** 録画番組を保存するハードディスクドライブについて設定するときは、左側のメニューで「録画/再生設定」▶「保存先ドライブ」の順にクリックします。



設定項目	説明
保存先ドライブ 設定	録画番組を保存するハードディスクドライブを設定します。DVD、Blu-ray Discなどに直接録画することはできません。
最初に使用する 保存先ドライブ	複数のハードディスクドライブを保存先として設定している場合 に、優先して保存するハードディスクドライブを設定します。

設定を変更したら「適用」をクリックします。

3 「データ放送保存」、「画質モード(視聴・録画)」、「持ち出し用ファイル作成(標準画質)」について設定するときは、左側のメニューで「録画」をクリックします。



設定項目	説明
データ放送保存	「ON」にすると録画時にデータ放送を保存します。「OFF」にすると録画時にデータ放送を保存しません。(初期値:OFF)
画質モード (視聴・録画)	番組を視聴するときの画質と、ハードディスクに録画するときの画質を指定します。(初期値:HS(長時間))
	(高画質) (長時間) (超長時間1) (超長時間2)  HX HS HL HE きれい 長時間録画
持ち出し用 ファイル作成 (標準画質)	録画番組を携帯機器やメモリーカードに書き出す場合の設定を変更します。(初期値: ON (SDメモリーカード/メモリースティック/PSP/ウォークマン共通)) 持ち出し用ファイルについては、「録画した番組を携帯機器に書き出す」(→P.47)をご覧ください。

設定を変更したら「適用」をクリックします。 設定がすべて終わったら「OK」をクリックして画面を閉じます。

# ■ 外付けハードディスクを使う

このパソコンでは、USB接続した外付けハードディスクに、テレビ番組を直接録画することができます。また、外付けハードディスクにある録画番組は、そのままディスクに書き出すこともできます。

外付けハードディスクに録画するときは、「保存先ドライブ設定」や「最初に使用する保存先ドライブ」を変更してください。

# 外付けハードディスクに録画するときの注意

- NTFS形式に初期化(フォーマット)されたUSB2.0以上対応のハードディスクのみ、使用することができます。
- 外付けハードディスクはパソコン本体に直接接続してください。USBハブ経由で接続した場合、録画やディスクへの書き出しに失敗するなどの問題が発生することがあります。
- 録画を開始する前に、外付けハードディスクが使用可能な状態になっているか確認してください。指定したドライブが作業開始時に使用可能な状態になっていないと、録画やディスクへの書き出しができません。

# ■ 録画するときの画質による仕様の違い

# ハードディスクに録画するときの仕様

ハードディスクに 録画するときの画質	НХ	HS <sup>注1</sup>	HL <sup>注1</sup>	HE <sup>注1</sup>	
ビットレート	約9Mbps	約4.5Mbps	約2.4Mbps	約1.6Mbps	
画質	ハイビジョン (HD) <sup>注2</sup>				
データ形式	MPEG4/AVC(音声:AAC)				
データ放送のデータ	設定に依存 <sup>注3</sup>				
番組情報のデータ	保存				
字幕放送のデータ	保存				
副音声 <sup>注4</sup>	保存				
5.1チャンネル音声	保存				

# ディスクに書き出すときの仕様

書き出す ディスク	Blu-ray Disc				I	DVD		
ハードディス クに録画した ときの画質	НХ	HS	HL	HE	НХ	HS	HL	HE
ビットレート	約 9Mbps	約 4.5Mbps	約 2.4Mbps	約 1.6Mbps	約 9Mbps	約 4.5Mbps	約 2.4Mbps	約 1.6Mbps
画質			J	<b>\イビジョ</b>	ン (HD	) 注2		
1枚のディスク に記録可能な 時間 <sup>注5</sup>	約 約 約 約 約 約				約 7時間			
1枚のディスク に記録可能な 番組数	200番組							
フォーマット		BDA	4V2.1			AVC	REC <sup>注7</sup>	
データ放送の データ <sup>注6</sup>	設定に依存 <sup>注3</sup> 削除*							
番組情報の データ <sup>注6</sup>	保存							
字幕放送の データ	保存							
副音声 注4	保存							
5.1チャンネル 音声	保存							

- \* : ディスクに書き出したときに、ハードディスク内の録画番組から変換や削除される項目
- 注1: スポーツや音楽番組など、動きや明るさの変化が激しい番組をHS、HL、HEで録画すると、ブロック状のノイズが出たり、映像がスムーズに再生されないなどの現象が出ることがあります。 このような番組を録画する場合は、HXで録画することをお勧めします。
- 注2: 放送が標準(SD)放送の場合は標準(SD)になります。
- 注3:「録画の設定を変更する」(→P.26)で「データ放送保存」を「ON」に設定すると、保存されます。
- 注4: 音声多重放送や2ヶ国語放送などで、主音声以外に放送される音声です。
- 注5: Blu-ray Discについては、BD-R/BD-REでの録画時間、DVDについては、DVD-R/DVD-RW/DVD-RAMの片面ディスクの録画時間です。
- 注6:ディスク上にデータ放送、番組情報のデータが保存されていても、「WinDVD」では表示されません。
- 注7: DVDに書き出した場合、AVCREC形式に対応していないDVDプレーヤーでは再生できません。また、VRフォーマットでDVDに書き出すことはできません。

# ■ 録画番組を保存するための容量の目安

1時間分の録画番組を保存するための容量の月安です。

録画時の画質	1時間分の番組を保存するための容量の目安
HX	約4050MB(約4.1GB)
HS	約2025MB(約2.0GB)
HL	約1080MB(約1.1GB)
HE	約720MB(約0.7GB)

容量は、1MB =1000<sup>2</sup> bytes、1GB =1000<sup>3</sup> bytes換算値

# ■ ディスクに書き出すときの記録時間の目安

1枚のディスクに記録できる時間の目安です。

書き出し時の画質	DVD-R/DVD-RW/ DVD-RAM <sup>注</sup> (約4.7GB)	DVD-R DL (約8.5GB)	BD-R/BD-RE (約25GB)	BD-R DL/ BD-RE DL (約50GB)	BD-R XL/ BD-RE XL (約100GB)
HX	約1.2時間	約2.2時間	約6時間	約12時間	約24.1時間
HS	約2.4時間	約4.4時間	約12.3時間	約24.7時間	約49.4時間
HL	約4.8時間	約8.7時間	約24.2時間	約48.5時間	約96.9時間
HE	約7.6時間	約13.7時間	約38.3時間	約76.6時間	約153.2時間

注:DVD-RAMの片面ディスクです。

# テレビ番組を録画するときの注意

ここでは、テレビを録画するときに注意していただきたいことを説明します。

### ■ 録画全般について

### 本体にACアダプタを接続してください

• 録画をするときは、パソコン本体にACアダプタを接続してください。 バッテリ残量が一定量以下になると、パソコン本体が自動的に休止状態になるため、録画 に失敗したり予約録画が中断したりする原因となります。

### パソコンとワイヤレスTVユニットのネットワーク接続を確認してください

• パソコンとワイヤレスTVユニットがネットワーク接続できていないと、録画に失敗する場合があります。

録画をするときは、「メニュー」▶「設定」▶「ワイヤレスネットワーク設定」▶「ネットワーク設定」の順に選択し、パソコンとワイヤレスTVユニットのネットワーク接続が正しく行われているか確認してください。

### 録画するときはこんなことに気をつけてください

- 録画中は、パソコンの電源ボタンを押さないでください。
   録画中にパソコンの電源ボタンを押すと、録画に失敗したり、故障の原因となる場合があります。また、電源ボタンを4秒以上押し続けてパソコンを強制終了すると、録画予約の時間になってもパソコンが自動起動せず、予約録画に失敗することがあります。強制終了した場合は、再度電源を入れて、②(スタート)▶ 図 の順にクリックし、電源を切ってください。
- 録画中は、シャットダウンや再起動をしたり、スリープや休止状態にしたりしないでください。録画に失敗したり、故障の原因となる場合があります。
- 録画中は、ウイルススキャンを行わないでください。 テレビの録画中にウイルススキャンが開始されると、録画が正常に行われないことがあります。予約録画を行う場合は、同じ時間帯に自動スキャン機能が動作しないようご注意ください。
- 周辺機器の取り付け/取り外しをしないでください。 テレビ番組の録画中、または予約録画の待機中のときは、周辺機器の取り付け/取り外し や、メモリーカードの抜き差しなどをしないでください。録画に失敗する原因となります。
- 録画中は、「WinDVD」を起動しないでください。
   録画中に動画再生ソフトを起動すると、録画番組にコマ落ちが発生するなどの影響があります。
- 録画中は録画している番組のみ視聴することができます。

### 外付けハードディスクをお使いになる場合

外付けハードディスクの使用については、「録画の設定を変更する」(→P.26) をご覧ください。

### ■ 予約録画について

### 予約録画をする前に確認してください

- 液晶ディスプレイを閉じないでください。放熱が妨げられるため、故障の原因となります。
- 画面右下の通知領域にある
   ▲ をクリックし、
   を右クリックして表示されるメニューから「終了する」をクリックした場合は、「DigitalTVbox」が完全に終了するため、予約録画されません。「メニュー」
   ▶「待機モードへ」または、通知領域にあるアイコンから「待機モードへ」をクリックし、「DigitalTVbox」が待機状態の場合は、予約録画が行われます。
- BSデジタル放送、110度CSデジタル放送を予約録画するときは、「アンテナ電源の供給 (BS・110度CSデジタル放送)」(→P.24)をご覧になり、アンテナに電源を供給する接続 や設定になっているか、確認してください。 放送中の番組を視聴、録画するときだけではなく、予約録画するときも、アンテナ電源の 供給が必要です。
- 予約録画をするときは、コンピューターがスリープになるまでの時間をご購入時の設定から変更しないでください。変更すると、録画に失敗することがあります。
   ご購入時の設定から変更している場合は、⑥ (スタート) ▶「コントロールパネル」▶「システムとセキュリティ」▶「電源オプション」の順にクリックします。「バランス(推奨)」の ◎ をクリックして ⑨ にしてから、ウィンドウ左の「コンピューターがスリープ状態になる時間を変更」をクリックして表示される画面で、「このプランの既定の設定を復元」をクリックしてください。
- 2つ以上の予約録画が連続している場合、前に予約しているテレビ番組の、最後の約1分間 が録画されません。
- 「DigitalTVbox」はユーザーアカウントが「管理者」、または「標準ユーザー」となっている ユーザーでのみ予約録画できます。 「Guest」でログオンした場合、「DigitalTVbox」が起動しないため予約録画できません。
- 予約録画が設定されていると、クイックスタート機能を使用時にパソコンの電源が入った 状態で電源ボタンを押しても、スリープまたは休止状態になります。 クイックスタート機能については、□『取扱説明書』の「取り扱い」—「Windowsをスタート する/終了する」ご覧ください。
- B-CASカードがワイヤレスTVユニットにセットされていることを確認してください。 B-CASカードがセットされていないと、予約録画できません。
- 番組が延長された場合や、番組時間が変更された場合は、ハードディスクの空き容量が足りなくなり、予約録画が中断されることがあります。

### Windowsのログオンパスワードを設定している場合の注意

次の場合にパスワードを入力する設定になっていると、予約録画が実行されません。

- ・スリープや休止状態から復帰するとき
- スクリーンセーバーを解除するとき

これらの状態から予約録画をするときは、次のように設定してください。

- (スタート) ▶「コントロールパネル」▶「システムとセキュリティ」▶「電源オプション」をクリックし、ウィンドウ左の「スリープ解除時のパスワード保護」の順にクリックします。
- 2. 「電源ボタンの定義とパスワード保護の有効化」ウィンドウで「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックします。
- 3. 「パスワードを必要としない」の ◎ をクリックして ◎ にします。
- 4. 「変更の保存」をクリックします。
- 5. EX をクリックします。
- 6. デスクトップの何もない所を右クリックし、表示されるメニューから、「個人設定」をクリックします。
- 7. 「個人設定」ウィンドウで「スクリーンセーバー」をクリックします。
- 8. 「再開時にログオン画面に戻る」の ▼ をクリックして □ にします。
- 9. 「OK」をクリックします。

### 重要

 スリープや休止状態から復帰するときにパスワードを入力する設定になっていると、 クイックスタート機能でWindowsを終了した状態からも、予約録画が実行されません。 クイックスタート機能については、□『取扱説明書』の「取り扱い」ー「Windowsをスタートする/終了する」ご覧ください。

### 電源を切った状態から予約録画をするときの注意

- このパソコンでは、録画予約をしておけば、パソコンの電源が切れていても自動的に起動して録画を開始することができます(「PowerUtility-スケジュール機能」)。
- 録画予約時刻の15分前にはパソコンの電源を切ってください。
   予約録画が始まる時間の直前に電源を切ったり、スリープや休止状態になったりすると、 設定どおりに正しく動作しない場合があります。
- 電源を切った状態からの予約録画には「PowerUtility-スケジュール機能」を使用します。「PowerUtility-スケジュール機能」を削除すると、録画予約時刻に自動的に電源を入れたり、録画終了後に電源を自動的に切ったりすることができなくなりますのでご注意ください。
- Windowsのログオンパスワードを設定した場合は、「PowerUtility-スケジュール機能」にも、そのパスワードを設定してください。また、Windowsのログオンパスワードを変更した場合にも、「PowerUtility-スケジュール機能」のパスワード変更が必要です。設定の手順については、
   (スタート) ▶「すべてのプログラム」▶「PowerUtility」▶「スケジュール」▶「PowerUtility-スケジュール機能」の順にクリックし、表示される画面で「ヘルプ」▶「使用方法について」をご覧ください。
- Windowsのログオンパスワードを設定して、「PowerUtility-スケジュール機能」にもそのパスワードを設定した場合、パソコンの電源を切った状態から予約録画が開始されると、録画予約を設定したユーザーアカウントに自動でログオンされます。このとき、パソコンに複数のユーザーアカウントが登録されていても、パスワードの入力画面は表示されませんのでご注意ください。
- 「PowerUtility-スケジュール機能」はBIOSセットアップの「時刻による電源オン」を使用しています。「PowerUtility-スケジュール機能」を起動した後、録画のスケジュールが設定されていない場合には、Windowsの起動時にBIOSセットアップの設定が自動的に変更され、「使用しない」に設定されます。

# ■ 録画したデジタル放送番組に関する注意

- ハードディスクにある録画番組は、他のパソコンなどにコピーまたは移動して再生することはできません。録画したパソコンでのみ再生可能です。
- 液晶ディスプレイへの再生表示は、ハイビジョン表示にならない場合があります。
   ハイビジョン映像は解像度変換せずに録画されますが、映像出力時に液晶ディスプレイの解像度に変換される場合があります。
- 「Corel Direct DiscRecorder」を使用すると、ディスクに書き出した録画番組に対してチャプターの追加などの編集ができます。詳しくは、「Corel Digital Studio」のマニュアルをご覧ください。
  - ③(スタート)▶「すべてのプログラム」▶「Corel Digital Studio for FUJITSU」▶「ユーザーズガイド」の順にクリック

# テレビ番組を録画する

ここでは、見ている番組の録画方法と、予約して録画をする方法について説明します。

# 見ている番組を録画する

現在見ているテレビ番組を録画したいときは、次の操作ですぐに録画を開始できます。

- **1** テレビ番組を視聴中に、操作パネルが表示された状態で をクリックします。 録画が開始されます。
  - を2回クリックすると「この番組終了まで」、3回クリックすると「次の番組終了まで」、 それぞれ録画終了タイマーが設定されます。
- **2** 録画を停止するときは、録画している番組を表示中に **■** をクリックします。

# 録画予約する

番組表から録画予約ができます。

- **1** 操作パネルが表示された状態で、「メニュー」▶「番組表」の順にクリックします。
- 2 予約したい番組を選択し、「詳細/予約」をクリックします。



番組の検索方法など、番組表の使い方については、「番組表を使う」(→P.19) をご覧ください。

# 3 「詳細/予約」画面で、「予約」をクリックします。



予約が完了すると、番組表上に **②**(赤)が表示されます。 必要に応じて、「画質」や「くりかえし」の設定を変更することができます。

くりかえし: 定期的な予約録画を行う場合に録画頻度を変更します。

#### 録画予約を変更する

- 1. 操作パネルが表示された状態で、「メニュー」▶「予約一覧」の順にクリックします。
- 2. 変更したい番組を選択し、「予約詳細」をクリックします。
- 3. 各種設定を変更します。
- 4. 設定変更が完了したら、「変更を適用」をクリックします。

#### 録画予約を取り消す

- 1. 操作パネルが表示された状態で、「メニュー」▶「予約一覧」の順にクリックします。
- 2. 変更したい番組を選択します。
- 3. 「削除」をクリックします。
- 4. 確認画面が表示されたら、「はい」をクリックします。

### Point カスタム予約する

- チャンネルと時間を指定して予約をすることで、番組表に表示されていない番組の録画予 約ができます。
  - 1. 操作パネルが表示された状態で、「メニュー」▶「番組表」の順にクリックします。
  - 2. 「メニュー」▶「カスタム予約」の順にクリックします。
  - 3. 録画の条件を指定します。



- 4. 設定変更が完了したら、「登録」をクリックします。
- 同じチャンネルで (18:00~18:30~19:00のように) 連続した2つの番組をカスタム 予約すると、録画した番組に「中断」と表示されることがあります。連続した番組をカスタム る予約する場合は、1つの予約として登録することをお勧めします。

### Point パソコンの時刻合わせ

パソコンの時刻が合っていないと、正しく予約録画できません。
 時刻を合わせるときは、⑥ (スタート) ▶「コントロールパネル」▶「時計、言語、および地域」▶「日付と時刻の設定」の順にクリックします。設定方法については、「日付と時刻」タブの「時計とタイムゾーンの設定方法」をクリックし、表示される説明をご覧ください。

# 録画した番組を再生する

ここでは、ハードディスクに録画したテレビ番組を再生する操作について説明します。

#### ■ 録画番組を再生するときの注意

- 著作権保護のため、録画番組を再生するには、録画を行ったパソコンとテレビチューナーが必要です。そのため、テレビチューナーの故障などにより、交換が必要になった場合、 録画番組が再生できなくなることがあります。
  - 万一録画番組が再生できなくなった場合、その内容の補償およびそれに付随する損害に対して、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- パソコンとワイヤレスTVユニットがネットワーク接続できていないと、録画番組が再生できない場合があります。

#### ■ 録画番組を再生する


- **1** 操作パネルが表示された状態で、「メニュー」▶「録画番組一覧」の順にクリックします。
- **2** 録画番組の一覧が表示されたら、見たい番組を選択し、「再生」をクリックします。



番組の再生が始まります。

3 番組の再生を終える場合は、■ をクリックします。

### ■ 再生中の操作



# **Point** ゆったり再生

再生中に ► をクリックすると、再生速度が0.8倍となり「ゆったり再生」になります。
 再度 ► をクリックすると、通常の速度に戻ります。

#### **Point** リモコン操作


• 録画番組の再生中は、リモコンを使って次の操作ができます。

したい操作	リモコンで押すボタン
再生を停止する	<b>停止</b> ■
一時停止する	一時停止
早送りする	早送り
巻き戻す	参戻し <b>◆</b> ◀
次のチャプターの区切りへスキップする き	順スキップ ▶►1
前のチャプターの区切りへ戻る 注	逆スキップ 【◀◀

注 : スキップボタンの機能を、指定した秒数だけ移動する「秒数スキップ」に変更することもできます。
「メニュー」▶「設定」▶「録画/再生設定」▶「再生」の順にクリックして表示される設定画面で変更します。

#### ■ 見たい所だけ再生する(スキップ再生)

録画した番組は自動的にシーンの解析が行われ、チャプターとして分割されます。 このパソコンでは録画番組の再生時に、見たいチャプター部分のみ再生することができます。



#### 重要

- 番組によっては、正しく本編部分を検出できない場合があります。
- **1** 操作パネルが表示された状態で、「メニュー」▶「録画番組一覧」の順にクリックします。
- **2** 録画番組の一覧が表示されたら、見たい番組を選択し、「スキップ再生」をクリックします。

スキップ再生が始まります。

# ■ スポーツ番組をダイジェストで見る(ダイジェスト再生)

スポーツ番組を録画すると、番組の音声などを検知して、盛り上がった部分をダイジェストで見ることができます。

#### 重要

- 番組によっては、正しく本編部分を検出できない場合があります。
- ダイジェト再生ができるのは、ジャンルが「スポーツ」の番組のみです。
- **1** 操作パネルが表示された状態で、「メニュー」▶「録画番組一覧」 の順にクリックします。
- **2** 録画番組の一覧が表示されたら、見たい番組を選択し、「詳細」をクリックします。 録画番組の「詳細」画面が表示されます。
- **3** 「**ダイジェスト再生**」**をクリックします。** ダイジェスト再生が始まります。

# 録画した番組のチャプターを編集する

録画した番組の、再生/スキップする部分を設定したり、チャプターを分割/結合したりす ることができます。

- 操作パネルが表示された状態で、「メニュー」▶「録画番組一覧」の順にクリックします。
- 2 録画番組の一覧が表示されたら、チャプターを編集したい番組を選択し、「編集」をク リックします。

番組の「編集」画面が表示されます。



#### 1 シークバー

緑色の部分が再生、グレーの部分がスキッ プを表します。クリックすると、チャプ ターを選択できます。

設定した状態で再生を開始します。

#### 2 オートチャプター

自動的にチャプター分割します。

※番組によっては、正しく本編部分を検出 できない場合があります。

#### 5 チャプターリスト

\_ 4 プレビュー開始

チャプターの一覧が表示されます。クリッ クして表示される 〇 を ⑨ にすること で、再生/スキップを設定することができ ます。

#### 3 チャプターを分割/前のチャプターと 結合

カーソルの位置でチャプターを分割しま す。また、チャプターを選択している場合 は、前のチャプターと結合します。

#### 6 カーソル

チャプターを分割する位置を移動します。

#### 7 シークバー表示

シークバーの表示方法を選べます。

**3** 編集が終わったら、「保存して閉じる」をクリックし、「はい」をクリックします。

#### **Point** ディスクへの書き出しについて

 録画番組をディスクに書き出す際、「スキップ」に設定した部分を残したまま書き出すか、 削除して書き出すか選ぶことができます。詳しくは、「ディスクに書き出す」(→P.44)を ご覧ください。

# 録画した番組をネットワーク経由で再生する

このパソコンでは、ネットワークを経由して、他の機器で録画番組を再生することができます。 詳しくは、

③(スタート) ▶「すべてのプログラム」▶「PIXELA」▶「DigitalTVbox」▶「DigitalTVbox 取扱説明書」▶「管理する」▶「録画番組の配信」の順にクリックし、「DigitalTVbox取扱説明書」を ご覧ください。

# 録画した番組をディスクに書き出す

このパソコンでは、ハードディスクに録画した番組をDVDやBlu-ray Discなどのディスクに書き出すことができます。

#### ■ 対応ディスク

DVD : CPRM対応の、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM Blu-ray Disc : BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL

- DVDに書き出したテレビ番組は、「WinDVD」またはCPRM対応のDVDに対応したDVDプレーヤーで再生できます。
- Blu-ray Discに書き出したテレビ番組は、「WinDVD」またはBlu-ray Discに対応したプレーヤーで再生できます。

このパソコンの推奨ディスクについては、 『『取扱説明書』の「取り扱い」 一「CD/DVDドライブ」をご覧ください。

1枚のディスクに、何時間分の番組を記録できるかについては、「録画の設定を変更する」の「ディスクに書き出すときの記録時間の目安」(→P.29)をご覧ください。

#### ■ 書き出しの特徴

#### ダビングと移動(ムーブ)

ディスクに書き出す方法は、ダビングと移動(ムーブ)の2つがあります。

ダビング : ハードディスクに録画番組を残したまま、ディスクに録画番組をコピー(バッ

クアップ) する機能

ムーブ :録画番組をディスクに書き出した後、ハードディスクから録画番組を削除する

機能

#### コピー制御信号について

デジタル放送の番組には、著作権保護を目的とした、コピー回数を制御するための信号が含まれています。

ディスクへのダビングができる回数は、このコピー制御信号の種類によって異なります。 この信号には、「コピーネバー」「コピーフリー」「コピーワンス」「ダビング10」の4種類があります。

コピーネバー: ハードディスクへの録画、およびディス

クへの書き出しができない信号です。

コピーフリー: ハードディスクに録画した後、その録画

番組をディスクに何回でも書き出すこと

ができる信号です。

コピーワンス: ハードディスクに録画を行った時点で、1


回コピーを行ったとみなされる信号です。そのため、DVDなどのディスクに録画番組を書き出したい場合は、移動(ムーブ)することになります。移動(ムーブ)

を行うと、ハードディスク内の録画番組

は自動的に削除されます。

ダビング10: ハードディスクに録画番組を残したまま、最大9回までデータをディス

クにコピーすることができます。10回目にデータをディスクに書き出すと、データがハードディスクから移動(ムーブ)して削除されます。



### ディスクに書き出すときの注意

#### 重要 AACSキーを更新してお使いください

• Blu-ray Disc、DVDへ録画番組を書き出す場合は、AACS(Advanced Access Content System)と呼ばれる著作権保護技術によって、データが暗号化されます。暗号化されるときには、「AACSキー」という電子データが働きます。パソコンに入っているAACSキーには有効期限が設けられているため、定期的に更新する必要があります。更新する方法については、インターネットに接続して次のURLをご覧ください。

#### http://www.fmworld.net/aacs/

- ディスクに書き出しをするときは、「メニュー」▶「設定」▶「ワイヤレスネットワーク設定」
   ▶「ネットワーク設定」の順に選択し、パソコンとワイヤレスTVユニットのネットワーク接続が正しく行われているか確認してください。
- 録画番組をダビング中や移動(ムーブ)中に、停電などによる電源断など不慮の事故や強制シャットダウンによってパソコン本体が停止したり、記録しているディスクの傷や汚れによって書き込みが中断したりした場合、ダビングや移動(ムーブ)を実行していた録画番組はハードディスクから一部、またはすべてが削除されることがあります。このとき、録画番組の一部、またはすべてを再生できなくなることがありますのでご注意ください。
- 移動(ムーブ)の途中でキャンセルした場合、その時点までのデータがディスクに書き込まれ、それ以降のデータはハードディスクから削除されます。「ダビング10」信号が含まれた録画番組をダビングの途中でキャンセルした場合は、その時点までのデータがディスクに書き込まれ、ダビング可能回数が1回減ります。
- 大切な録画番組をディスクに書き出す前に、テスト用の録画番組をディスクに書き出し、 お手持ちの機器で再生可能かご確認ください。
- ハードディスクに録画したときの画質や書き出すディスクにより、保存されるデータや、ディスクのフォーマット形式が異なりますので、注意してください。詳しくは、「録画の設定を変更する」(→P.26)をご覧ください。
- 録画番組を書き出すディスクにデータが入っている場合、ディスクのフォーマットを行う とすべてのデータが削除されます。データを削除したくない場合は、フォーマットをせず に追記するか、新しいディスクを用意してください。
- DVD-RAMに録画番組のデータを追記する場合、ディスクに録画番組以外のデータが入っていると、追記ができません。ディスクに入っているデータが録画番組だけの場合には追記が可能です。
- ディスクの書き出し中は、録画番組の視聴はできません。
- ディスクの書き出し中は、他のソフトウェアを起動または操作しないでください。
- 状況によってディスクへの書き出しは、録画番組の再生時間よりも長くなる場合があります。
- ディスクの書き出しはリモコンで操作することができません。マウスまたはフラットポイントを使って操作してください。

□『取扱説明書』の「取り扱い」一「CD/DVDドライブ」にも、ディスクに書き込みをするときに注意していただきたいことを説明しています。あわせてご覧ください。

### ディスクに書き出す

- **1** ディスクをパソコン本体にセットします。
- **2** 操作パネルが表示された状態で、「メニュー」▶「録画番組一覧」の順にクリックします。
- **3** 録画番組の一覧が表示されたら、「メニュー」▶「書き出し」の順にクリックします。



- 4 「メディアを確認しました。[次へ]をクリックしてください。」というメッセージが表示されたら、「次へ」をクリックします。
- **5** ディスクに書き出したい録画番組を選択し、「書き出し」をクリックします。



[Ctrl] を押しながらクリックすると、複数の番組を選択することができます。

### oint

 「スキップ書き出し」を行う場合、書き出したい部分が「再生」の設定になっているか、 あらかじめ「編集」画面で確認しておくことをお勧めします。
 詳しくは、「録画した番組のチャプターを編集する」(→P.40)をご覧ください。 6 「書き出しを実行すると、ダビング10または・・・」というメッセージが表示されたら内容を確認し、続行する場合は「はい」をクリックします。

書き出しが開始されます。

書き出し作業の進行状況は、画面右下に表示されます。



書き出しが終了したら、区 をクリックして完了画面を閉じます。

#### ディスクに書き出した番組を再生する

ディスクに書き出したテレビ番組を再生するには、添付のソフトウェア「WinDVD」が必要です。「Windows Media Player」やその他の市販のソフトウェアでは、Blu-ray Discは再生できません。

「WinDVD」については、ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

#### ■ ディスクを再生するときの注意

- 書き出したテレビ番組に、データ放送、番組情報のデータが含まれていても、「WinDVD」では表示されません。
- お使いになるディスクのタイトルによっては、動画や音声をスムーズに再生できない場合があります。
- ディスクを再生する前に、他のソフトウェアを終了させてください。また、再生中は他の ソフトウェアの起動や他の操作は行わないでください。パソコンのCPUやハードディスク に負荷がかかるため、ディスクが正しく再生されない原因となります。
- ディスクの再生が始まるまでに、時間がかかる場合があります。
- ●「WinDVD」を常に最新の状態に更新してお使いください。 ソフトウェアを更新するには、「アップデートナビ」を実行してください。「アップデートナビ」の実行方法については、□『取扱説明書』の「セットアップする」一「アップデートナビを実行する」をご覧ください。
- テレビ番組を録画している間は、ディスクを再生しないでください。 ディスクの再生やテレビ番組の録画が正しく動作しない場合があります。
- ディスクの再生は、録画予約が設定されていない時間帯に行ってください。 ディスクの再生中にテレビ番組の予約録画が開始されると、ディスクの再生やテレビ番組 の録画が正しく動作しない場合があります。
- パソコンのAACSキーを更新してお使いください。

Blu-ray Disc、DVD内の録画番組は、AACS(Advanced Access Content System)と呼ばれる著作権保護技術によって暗号化されています。暗号化された録画番組を再生するときには、「AACSキー」という電子データが働きます。パソコンに入っているAACSキーには有効期限が設けられているため、定期的に更新する必要があります。更新する方法については、インターネットに接続して次のURLをご覧ください。

http://www.fmworld.net/aacs/

#### ■ ディスクに書き出した録画番組の再生

- **1** ディスクをパソコン本体にセットします。
- **2** ⑥ (スタート) ▶ 「すべてのプログラム」 ▶ 「Corel」 の順にクリックし、「WinDVD」 でディスクを再生します。

# 録画した番組を携帯機器に書き出す

このパソコンでは、録画した番組を携帯電話やPSP、ウォークマンなどの携帯機器に書き出すことができます。

#### Point 持ち出し用ファイル

• このパソコンでは、「持ち出し用ファイル作成」を「ON」に設定しておくと、テレビ番組を ハードディスクに録画すると同時に、携帯機器用の動画ファイルを作成します。録画した 番組を「標準画質」で携帯機器に書き出す場合は、この持ち出し用ファイルを使って書き出 しを行うことで、短時間で書き出すことができます。

設定の手順については、「録画の設定を変更する」(→P.26) をご覧ください。 ご購入時、「持ち出し用ファイル作成」の設定は「ON」になっています。

#### 携帯機器に書き出すときの注意

- 録画番組はMPEG-4形式で保存されます。この形式の動画ファイルを再生できる携帯機器で視聴することができます。
- 移動(ムーブ)の途中でキャンセルした場合、データは携帯機器や外部記憶媒体に書き込まれず、ハードディスクからも削除されます。「ダビング10」信号が含まれた録画番組をダビングの途中でキャンセルした場合は、データは携帯機器や外部記憶媒体に書き込まれず、ダビング可能回数が1回減ります。
- メモリースティックをダイレクト・メモリースロットに差し込んで、録画番組を書き出す ことはできません。マジックゲートに対応したメモリースティックライターなどをUSBコ ネクタに接続し、書き出してください。
- データ転送用ケーブル(USBケーブル)は、お使いの携帯電話に対応したものをお使いください。
- 携帯電話をパソコンに接続する場合、携帯電話の設定が必要な場合があります。 設定や接続方法については、各携帯電話のマニュアルをご覧ください。
- 「DigitalTVbox」ではSDメモリーカード/メモリースティックのフォーマットはできません。 SDメモリーカード/メモリースティックを使用する場合は、あらかじめ、再生する機器で フォーマットを行ってください。
- 複数のSDメモリーカード/メモリースティックにまたがって書き出すことはできません。
- SDXCカードには対応しておりません。SDメモリーカードまたはSDHCカードをご使用ください。
- PlayStation Vitaカードには対応しておりません。
- 携帯機器への「スキップ書き出し」は行えません。ただし、書き出した番組にはチャプター 情報が含まれています。
- 1つの携帯機器や外部記憶媒体に書き出せる最大番組数は次のとおりです。
  - ・SDメモリーカード:99番組
  - ・メモリースティック、PSP、ウォークマン:制限はありません

#### • 記録時間の月安

	約1時間の録画に必要な容量	1番組の最大容量 <sup>注1</sup>
SDメモリーカード	約240MB(標準画質) 約430MB(高画質)	2GB
メモリースティック	約240MB <sup>注2</sup> /約220MB <sup>注3</sup>	2GBまたは6.5時間

注1: 最大容量を超えた部分は記録されませんので、ご注意ください。

注2:「持ち出し用ファイル作成」の設定が「ON(SDメモリーカード/メモリースティック/PSP/ウォークマン共通)」の場合。

注3:「持ち出し用ファイル作成」の設定が「ON(メモリースティック/PSP/ウォークマン専用)」の場合。

- 使えるメモリーカードについては、□『取扱説明書』の「取り扱い」―「メモリーカード」を ご覧ください。
- 本機能に対応した携帯電話については、ホームページをご覧ください。 http://azby.fmworld.net/support/soft/dtvb\_mobile/

#### 携帯機器に書き出す

1 携帯機器/SDメモリーカード/メモリースティックをパソコンに接続します。

携帯電話、PSP、ウォークマンは、ケーブルをUSBコネクタに接続してください。 SDメモリーカードは、ダイレクト・メモリースロットに差し込んでください。 メモリースティックは、ダイレクト・メモリースロットに差し込んで書き出すことができません。メモリースティックライターなどをUSBコネクタに接続し、それにメモリースティックを差し込んでください。

#### Point

- miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードをお使いになる場合は、アダプターが必要です。
- **2** 操作パネルが表示された状態で、「メニュー」▶「録画番組一覧」の順にクリックします。
- **3** 録画番組の一覧が表示されたら、「メニュー」▶「書き出し」の順にクリックします。



4 「書き出し先」で書き出し先のドライブを選択します。



- 5 「メディアを確認しました。[次へ]をクリックしてください。」というメッセージが表示 されたら、「次へ」をクリックします。
- 携帯機器に書き出したい録画番組を選択し、「書き出し」をクリックします。



書き出す場合は、画質 を選択することができ

【Ctrl】を押しながらクリックすると、複数の番組を選択することができます。

#### oint

- 録画番組のサイズが0MBと表示される場合がありますが、録画番組が消去されていると いうことではありません。
  - この録画番組を書き出すときは「高画質」のみで書き出されます。
- 「標準画質」の場合、高速で書き出すことができます。「高画質」の場合、映像はきれいで すが、書き出しに時間がかかります。
- 「高画質」で書き出す場合、状況によっては、書き出しの時間が録画番組の再生時間より も長くなることがあります。

「書き出しが完了すると、ダビング10または・・・」というメッセージが表示されたら内容を確認し、続行する場合は「はい」をクリックします。

「著作権保護された映像を取り扱うには、・・・」というメッセージが表示された場合は、インターネットに接続されていることを確認し、「はい」をクリックしてアップデートを行ってください。アップデートが終了したら「完了」をクリックします。



書き出しが開始されます。

書き出し作業の進行状況は、画面右下に表示されます。



書き出しが終了したら、区をクリックして完了画面を閉じます。

# 3

# 困ったときのQ&A

本章では、画面表示や音声などでトラブルが発生した場合の原因と対処法について説明します。

# ▮ ワイヤレスTVユニットとネットワーク接続できない

原因	対処
ワイヤレスTVユニットが 接続設定できる状態になっ ていない	ワイヤレスTVユニットの背面にある接続設定ボタンを、楊枝などの細い棒状のものでカチッと感触があるまで押します。3秒以上押し続け、ボタンを離してから20秒程すると、電源ランプ/通信ランプが速い点滅になり、パソコンとの接続設定ができる状態になります。その後、再度初回設定(→P.8)を行ってください。
	接続設定ボタン
ワイヤレスTVユニットが 正しく設置されていない	□『取扱説明書』の「取り扱い」ー「ワイヤレスTV」をご覧になり、ワイヤレスTVユニットが正しく設置されているか確認してください。
ファイヤーウォール機能に よって、通信が遮断されて いる	お客様自身で購入されたセキュリティソフトなどでファイヤーウォール機能を使用している場合は、「STEP3 「DigitalTVbox」の初回設定をする」(→P.8)に記載されているプログラム名とポートで、通信が行えるように設定してください。 設定の方法は、各セキュリティソフトのマニュアルをご覧ください。

# 画面がおかしい

ここでは、画面の表示や映像の状態に関するトラブルをまとめています。

#### 番組によって映像の周りに黒い部分がある

アナログ標準放送用カメラやアナログハイビジョン放送用カメラで作成された番組の場合、映像の周囲に黒い部分が表示されることがあります。

これはパソコンの故障ではありませんので、そのままお使いください。

#### 画面が表示されない

画面の解像度が横1024ドット以上、かつ縦660ドット以上の設定でない場合、「DigitalTVbox」は起動しません。

また、パソコンの電源ランプが消灯している場合、次のような原因が考えられます。

原因	対処
パソコンの電源ケーブル、 またはACアダプタが正し く接続されていない	パソコンの電源ケーブル、またはACアダプタを正しく接続してください。詳しくは、□『取扱説明書』の「初めて電源を入れる」一「初めて電源を入れる」をご覧ください。
パソコンの電源が入ってい ない	パソコンの電源を入れてください。詳しくは、〇『取扱説明書』の「取り扱い」―「Windowsをスタートする/終了する」をご覧ください。
「おやすみディスプレイ」機 能を使用している	キーボードのキーを押して、画面が表示されるか確認してください。
「電源オプション」の電源プランに従ってディスプレイの電源が切れている	キーボードのキーを押して、画面が表示されるか確認してください。
ワイヤレスTVユニットの 電源が入っていない	ワイヤレスTVユニットの電源を入れてください。詳しくは、〇『取扱説明書』の「取り扱い」一「ワイヤレスTV」をご覧ください。

# DVDやBlu-ray Discが再生できない、画像が乱れる

原因	対処
ディスクが裏返しになって いる	ディスクの表裏を確認してください。
ディスクが汚れている	ディスクのデータ面を柔らかい布できれいに拭いてください。
ディスクに傷がある、また はディスクが反っている	傷ついたディスクや反ったディスクは使用できません。他のディスクを お使いください。
ファイナライズされていない	書き込みに使う機器やソフトウェアの種類によって、互換性に違いがあります。VRフォーマットで記録されたDVDディスクは、このパソコンでは再生できない場合があります。 VRフォーマットで記録されたDVDディスクが再生できない場合は、ディスクの「ファイナライズ」を行うことで、再生できるようになる場合があります。ファイナライズの方法については、書き込みに使った機器やソフトウェアのマニュアルなどをご確認ください。
Blu-ray Discを「WinDVD」以 外のソフトウェアで再生し ようとした	Blu-ray Discを再生する場合は、「WinDVD」でご覧ください。

### 地上デジタル放送が映らない

原因	対処
ワイヤレスTVユニットが 正しく設置されていない	□『取扱説明書』の「取り扱い」ー「ワイヤレスTV」をご覧になり、ワイヤレスTVユニットが正しく設置されているか確認してください。また、電子レンジやコードレスホンなど、無線LAN通信に影響を与える機器が近くにないか確認してください。
アンテナケーブルがワイヤ レスTVユニットに正しく 接続されていない	アンテナケーブルを正しく接続してください。 詳しくは、『『取扱説明書』の「取り扱い」―「ワイヤレスTV」をご覧ください。
パソコンとワイヤレスTV ユニットのネットワーク接 続ができていない	「DigitalTVbox」の「メニュー」▶「設定」▶「ワイヤレスネットワーク設定」 ▶「ネットワーク設定」の順に選択し、パソコンとワイヤレスTVユニット の接続が正しく行われているか確認してください。

原因	対処
お住まいの地域が地上デジタル放送の放送エリアではない	お住まいの地域に地上デジタル放送が開局していない場合は、地上デジタル放送が映りません。地上デジタル放送の放送エリアを確認するには、社団法人デジタル放送推進協会のホームページ(http://www.dpa.or.jp/)(2012年3月現在)をご覧ください。 なお、サービスエリア内であっても、地形やビルなどによって電波がさえぎられる場合や電波が弱い場合などの理由により、視聴できないことがあります。
地上デジタル放送が受信で きるUHFアンテナを使用し ていない	地上デジタル放送対応のUHFアンテナを接続してください。 詳しくは、本書冒頭の「受信環境の確認」をご覧ください。
B-CASカードが正しくセットされていない	B-CASカードが正しくセットされていないと、地上デジタル放送を見ることができません。B-CASカードを正しくセットしてください。詳しくは、『『取扱説明書』の「取り扱い」―「ワイヤレスTV」をご覧ください。
ケーブルテレビの伝送方式が対応していない	ケーブルテレビで地上デジタル放送をご利用になる場合、ケーブルテレビ会社によりデータの伝送方式が異なります。このパソコンが対応している伝送方式は、同一周波数パススルー方式と周波数変換パススルー方式です。伝送方式をご契約のケーブルテレビ会社にご確認ください。
チャンネル設定が地域と 合っていない	地上デジタル放送で地域を設定するとき、実際にお住まいの地域とは別の場所を設定したほうが良い場合があります。選択可能な地域の中からお近くの地域を試しに設定し、放送局とチャンネルが普段ご利用の状況に最も適合するものを選択してください。 地域の設定は、「DigitalTVbox」の「メニュー」▶「設定」▶「テレビ設定」▶「地域/チャンネルスキャン」の順に選択してください。 詳しくは、 (スタート) ▶「すべてのプログラム」▶「PIXELA」▶「DigitalTVbox」▶「DigitalTVbox取扱説明書」▶「設定」▶「テレビ設定」の順にクリックし、「DigitalTVbox取扱説明書」をご覧ください。
ファイヤーウォール機能に よって、通信が遮断されて いる	お客様自身で購入されたセキュリティソフトなどでファイヤーウォール機能を使用している場合は、「STEP3 「DigitalTVbox」の初回設定をする」(→P.8)に記載されているプログラム名とポートで、通信が行えるように設定してください。 設定の方法は、各セキュリティソフトのマニュアルをご覧ください。

# 地上デジタル放送の一部のチャンネルが映らない

原因	対処
電波が弱い	アンテナの受信レベルを画面で確認しながら受信レベルが60前後(またはそれ以上)になるように、アンテナの向きの調整や、アッテネーター機能の設定を変更してください。 アンテナの受信レベルの確認方法などについては、「テレビを見るための準備をする」の「受信レベルの確認」(→P.13)をご覧ください。

# 地上デジタル放送の映像が乱れる、コマ落ちする

原因	対処
ワイヤレスTVユニットが 正しく設置されていない	□『取扱説明書』の「取り扱い」ー「ワイヤレスTV」をご覧になり、ワイヤレスTVユニットが正しく設置されているか確認してください。また、電子レンジやコードレスホンなど、無線LAN通信に影響を与える機器が近くにないか確認してください。
UHFアンテナの向きが違う	デジタル放送の送信塔の方向を確認し、アンテナの向きを変えてください。 詳しくは、アンテナエ事業者やお近くの電気店にお問い合わせください。
電波が弱い	アンテナの受信レベルを画面で確認しながら受信レベルが60前後(またはそれ以上)になるように、アンテナの向きの調整や、アッテネーター機能の設定を変更してください。 アンテナの受信レベルの確認方法などについては、「テレビを見るための準備をする」の「受信レベルの確認」(→P.13)をご覧ください。
アンテナケーブル、または アンテナ変換ケーブルの接 続がゆるい	アンテナケーブルまたはアンテナ変換ケーブルが、しっかり接続されているか確認してください。また、アンテナケーブルはノイズの入りにくいネジ式F型コネクタのものをお使いください。
分配器を使用していること で電波が弱くなっている	分配器を使用している場合は、分配器を外して壁のアンテナコネクタと 直結してみてください。
他のソフトウェアが動作し ている	次の例のように、他のソフトウェアの動作状況に影響される場合があります。 ・セキュリティ対策ソフトがウイルススキャンを行っているとき・他のソフトウェアの起動・終了時
無線LANアクセスポイント との接続を併用している	無線LANアクセスポイントとの接続を併用する場合は、IEEE802.11nを 推奨します。 また、ワイヤレスTVユニットとパソコンの間に金属面のあるドア・家具 やコンクリート壁等の障害物がある場合、または周囲の電波状況(電子 レンジ・コードレスホン等2.4GHz周波数帯使用機器をご利用した場合 等)により、映像が乱れる場合があります。

# BS・110度CSデジタル放送が映らない

原因	対処
ワイヤレスTVユニットが 正しく設置されていない	□『取扱説明書』の「取り扱い」ー「ワイヤレスTV」をご覧になり、ワイヤレスTVユニットが正しく設置されているか確認してください。また、電子レンジやコードレスホンなど、無線LAN通信に影響を与える機器が近くにないか確認してください。
アンテナケーブルがワイヤ レスTVユニットに正しく 接続されていない	アンテナケーブルを正しく接続してください。 詳しくは、『『取扱説明書』の「取り扱い」―「ワイヤレスTV」をご覧ください。
パソコンとワイヤレスTV ユニットのネットワーク接 続ができていない	「DigitalTVbox」の「メニュー」▶「設定」▶「ワイヤレスネットワーク設定」 ▶「ネットワーク設定」の順に選択し、パソコンとワイヤレスTVユニット の接続が正しく行われているか確認してください。
BS・110度CSデジタル放送 用アンテナを使用していな い	BS・110度CSデジタル放送を見るには、BS・110度CSデジタル放送用アンテナや、ブースター、ケーブルなどが必要です。詳しくは、 『 『取扱説明書』の「取り扱い」一「ワイヤレスTV」をご覧ください。

原因	<b>刘</b> 処
アンテナ電源が供給されていない	BS・110度CSデジタル放送用アンテナを個人で設置している環境の場合、アンテナにアンテナ電源を供給する必要があります。アンテナ電源については、「アンテナ電源の供給(BS・110度CSデジタル放送)」(→P.24)をご覧ください。
有料放送の申し込みをして いない	有料放送の番組を見るには、別途申し込みをする必要があります。 詳しくは、各放送局にお問い合わせください。
B-CASカードが正しくセットされていない	B-CASカードが正しくセットされていないと、BS・110度CSデジタル放送を見ることができません。B-CASカードを正しくセットしてください。詳しくは、□『取扱説明書』の「取り扱い」ー「ワイヤレスTV」をご覧ください。
他のソフトウェアが動作し ている	次の例のように、他のソフトウェアの動作状況に影響される場合があります。 ・セキュリティ対策ソフトがウイルススキャンを行っているとき・他のソフトウェアの起動・終了時
ファイヤーウォール機能に よって、通信が遮断されて いる	お客様自身で購入されたセキュリティソフトなどでファイヤーウォール機能を使用している場合は、「STEP3 「DigitalTVbox」の初回設定をする」(→P.8)に記載されているプログラム名とポートで、通信が行えるように設定してください。 設定の方法は、各セキュリティソフトのマニュアルをご覧ください。

# BS・110度CSデジタル放送の映像が乱れる、コマ落ちする

原因	対処
ワイヤレスTVユニットが 正しく設置されていない	□『取扱説明書』の「取り扱い」ー「ワイヤレスTV」をご覧になり、ワイヤレスTVユニットが正しく設置されているか確認してください。また、電子レンジやコードレスホンなど、無線LAN通信に影響を与える機器が近くにないか確認してください。
雨、強風などの悪天候により、アンテナが揺れたり、 電波が弱くなったりしている	BS・110度CSデジタル放送は、雨、雪、雷雲などの悪天候により、衛星からの電波が弱くなることがあります。天候の回復を待ってください。また、このとき録画した番組は、正常に再生できないことがあります。
電波が弱い	アンテナの受信レベルを画面で確認しながらアンテナの向きを調整してください。アンテナの受信レベルの確認方法については、「テレビを見るための準備をする」の「受信レベルの確認」(→P.13)をご覧ください。アンテナを調整しても受信レベルが改善されない場合は、アンテナ工事業者やお近くの電気店にご相談ください。
分配器を使用していること で電波が弱くなっている	(対処1)分配器を使用している場合は、分配器を外して壁のアンテナコネクタと直結してみてください。
	(対処2)アンテナケーブルをワイヤレスTVユニットに直接接続してください。
無線LANアクセスポイント との接続を併用している	無線LANアクセスポイントとの接続を併用する場合は、IEEE802.11nを 推奨します。
	また、ワイヤレスTVユニットとパソコンの間に金属面のあるドア・家具やコンクリート壁等の障害物がある場合、または周囲の電波状況(電子レンジ・コードレスホン等2.4GHz周波数帯使用機器をご利用した場合等)により、映像が乱れる場合があります。

# ご購入時に戻す「リカバリ」または「バックアップナビ」を使ってパソコンの状態を復元したら、録画番組が表示されなくなった

ご購入時に戻す「リカバリ」または「バックアップナビ」を使ってパソコンの状態を復元すると、「システムリカバリーによって録画情報が消去された可能性があります。」というメッセージが表示される場合があります。このような場合は、「はい」を選択し、「録画情報管理ツール」を起動してください。 詳しくは、

(スタート) ▶「すべてのブログラム」▶「PIXELA」▶「DigitalTVbox」▶「DigitalTVbox取扱説明書」▶「管理する」▶「パソコン環境を変更したとき」の順にクリックし、「DigitalTVbox取扱説明書」をご覧ください。

# 音が聞こえない/変な音が聞こえる

ここでは、音声の状態に関するトラブルをまとめています。

#### スピーカーから音が聞こえない

原因	対処
音量が小さすぎる	リモコンの音量ボタンで音量を調節してください。
パソコン本体にヘッドホン が接続されている	パソコン本体にヘッドホンが接続されていると、スピーカーから音が出ません。ヘッドホンを抜いてください。
USBオーディオ経由で音声 を出力している	「DigitalTVbox」は、USBオーディオへの音声出力は対応していません。 パソコン本体のスピーカーや、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子など に接続したスピーカーを使用してください。
音声出力をAACに設定して いる	「DigitalTVbox」の「メニュー」▶「設定」▶「視聴設定」▶「音声出力」の順に 選択し、「音声出力形式」を「AAC」にしている場合、パソコン本体のス ピーカーからは音声が出力されません。

#### 雑音が聞こえる

原因	対処
パソコンの近くで電波を発生する装置(携帯電話、PHSなど)を使用している	故障ではありません。携帯電話、PHSなどをパソコンから離してお使いになるか、使用をおやめください。
受信できないチャンネルを 選択した	他のチャンネルを選択してください。チャンネルの選択方法については「基本的な操作」(→P.16) をご覧ください。

# 操作ができない

ここでは、リモコン、予約録画、双方向サービス、スリープや休止状態に関するトラブルをま とめています。

#### リモコンで操作ができない

原因	対処
リモコンの電池が消耗して	リモコンの電池を交換してください。
いる	詳しくは、□『取扱説明書』の「取り扱い」—「リモコン」をご覧ください。

原因	対処
リモコンの電池の使用推奨 期限が過ぎている	電池には使用推奨期限が表記されています。使用推奨期限を確認してください。使用推奨期限が過ぎていると、正常に動作しないことがあります。
リモコンの電池が正しい向 きに入っていない	電池の極性(+-)を正しい向きにして入れてください。電池が正しい 向きに入っていないと、リモコンは動作しません。 詳しくは、□『取扱説明書』の「取り扱い」ー「リモコン」をご覧ください。
パソコンの電源ケーブル、 またはACアダプタが正し く接続されていない	パソコンの電源ケーブル、またはACアダプタを正しく接続してください。詳しくは、□『取扱説明書』の「初めて電源を入れる」一「初めて電源を入れる」をご覧ください。
リモコン受光部に蛍光灯な どの強い照射光が当たって いる	パソコンの向き、設置場所を変えてください。
リモコンの信号がリモコン 受光部に届いていない	リモコン受光部の使用可能範囲内で、リモコンを受光部に正しく向けて操作してください。詳しくは、 『取扱説明書』の「取り扱い」 ―「リモコン」をご覧ください。
リモコンの信号をパソコン が正しく受信していない	リモコンがリモコン受光部に正しく向いていなかったり、リモコンとパソコンの間に障害物などがあったりすると、リモコンは正しく動作しません。詳しくは、□『取扱説明書』の「取り扱い」ー「リモコン」に記載されている注意事項をご覧ください。
リモコンマネージャーが起 動していない	リモコンをお使いになる場合は、「リモコンマネージャー」が起動している必要があります。画面右下の通知領域にある ■ (隠れているインジケーターを表示します)をクリックし、 が表示されているか確認してください。
	表示されていない場合は、  (スタート) ▶「すべてのプログラム」▶「リモコンマネージャー」  「リモコンマネージャー」の順にクリックします。  通知領域の隠れている部分に、  が表示されたことを確認してください。
	また、パソコンのセットアップ時に「必ず実行してください」を実行していないと、リモコンマネージャーが正常に動作しないことがあります。 デスクトップに ② (必ず実行してください) が表示されている場合は、クリックして「必ず実行してください」の処理を終了してください。
リモコンマネージャーがイ ンストールされていない	リカバリなどを行った後に、リモコンマネージャーがインストールされていないと、リモコンを使用できません。 詳しくは、「Web『補足情報』の「ソフトウェア」をご覧ください。

#### 録画できない

「キャプチャーボードに保存できる録画番組数の上限を超えるため、録画を中止しました。不要な番組を削除してください。」というメッセージが表示されて番組の録画ができない場合は、次のような原因が考えられます。ご確認ください。

原因	対処
録画した番組がある状態	(スタート) ▶「すべてのプログラム」▶「PIXELA」▶「DigitalTVbox」
で、全ドライブをご購入時	· Management of the second of
の状態に戻すリカバリを	
行った	▶「DigitalTVbox」▶「DigitalTVbox取扱説明書」▶「録画する」▶「録画時の
	注意点」の順にクリックし、「DigitalTVbox取扱説明書」をご覧ください。

#### 予約録画に失敗する

次のような原因が考えられます。ご確認ください。

なお、「録画番組」画面(詳しくは、「録画した番組を再生する」(→P.37) をご覧ください) で番組を選択し、「詳細」画面に表示される「録画結果」もあわせてご確認ください。



原因	対処
予約番組の前に放送されていた番組が延長され、番組の開始時刻が遅れたために、次の予約が優先された	「録画結果」に「別の予約を優先したため録画を【中止/中断】しました。」または「予定されていた番組が放送されなかったため、録画を中止しました。」と表示されます。予約内容は、番組編成の変更には追従できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
スポーツ中継の延長や、雨 天などにより、予約番組の 放送が中止された	「録画結果」に「別の予約を優先したため録画を【中止/中断】しました。」または「予定されていた番組が放送されなかったため、録画を中止しました。」と表示されます。予約内容は、番組編成の変更には追従できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
パソコンを強制終了したために、「PowerUtility」が予約時刻に起動していない	「録画結果」に「アプリケーション未起動のため録画を中止しました。」と表示されます。電源ボタンを4秒以上押し続けてパソコンを強制終了すると、予約録画の時間になってもパソコンが自動起動せず、予約録画されません。強制終了した場合は、再度 (スタート) ▶ ▼フットタフン の順にクリックし、電源を切ってください。
通知領域の <b>2</b> を右クリックして、「終了する」をクリックした	「録画結果」に「アプリケーション未起動のため録画を中止しました。」と表示されます。画面右下の通知領域にある ● をクリックし、 を右クリックして表示されるメニューから「終了する」をクリックした場合は、「DigitalTVbox」が完全に終了するため、予約録画されません。予約録画を行う場合は、「メニュー」▶「待機モードへ」もしくは、通知領域にあるアイコンから「待機モードへ」をクリックし、「DigitalTVbox」を待機状態にしてください。
ログオフ画面からシャット ダウンした	「録画結果」に「アプリケーション未起動のため録画を中止しました。」と表示されます。 ②(スタート)▶ ② 200 992 D の ▶ 「ログオフ」の順にクリックし、ログオフ後に表示される画面から ② をクリックしてシャットダウンした場合は、予約を行ったユーザーでログオンが行われないため、予約録画されません。予約を行ったユーザーでログオンし直し、ログオフしないで電源を切ってください。
予 約 時 刻 に Windows® Updateが行われた	テレビ番組の録画中に、Windows® Updateが開始されると、録画が正常に行われないことがあります。テレビ番組の録画時間とWindows® Updateの自動更新の実行時刻が重ならないようにしてください。 Windows® Updateの自動更新の設定は、 (② (スタート) ▶「すべてのプログラム」▶「Windows Update」の順にクリックし、「設定の変更」をクリックして表示される画面で、確認、変更できます。

原因	対処
時刻設定が合っていない	「DigitalTVbox」で予約録画するときは、パソコンの時刻が合っていないと、正しく予約録画できません。パソコンの時刻を正しく設定してください。詳しくは、「録画予約する」の「パソコンの時刻合わせ」(→P.36)をご覧ください。
スリープ・休止状態からの 復帰ができなかった	「スリープ解除タイマーの許可」を「無効」にしていると、スリープ・休止 状態から予約録画されません。  ②(スタート)  「コントロールパネル」  ▶「システムとセキュリティ」  ▶「電源オプション」  「プラン設定の変更」  ▶「詳細な電源設定の変更」  ▶「スリープ」の順にクリックし、「スリープ解 除タイマーの許可」の中の項目が「有効」になっているか確認してください。

### デジタル放送の双方向サービスが利用できない

原因	対処
	このパソコンでは、モデム接続しかサポートしていない番組・放送の双 方向サービスは利用できません。

# スリープや休止状態にならない

原因	対処
デジタル放送の番組情報 データを取得中の状態であ る	番組情報の取得中は、自動的にスリープや休止状態になりません。 画面右下の通知領域にある ●をクリックし、表示される「DigitalTVbox」 アイコンが受信状態表示(●: 青) のとき、全チャンネルの番組情報が 自動的に取得されます。受信中は自動的にスリープや休止状態にはなり ません。自動的にスリープや休止状態にする場合は、「DigitalTVbox」の 「メニュー」▶「設定」▶「データ放送設定」▶「自動取得/表示」の順にク リックし、「データ放送自動取得」を「OFF」にしてください。

# 携帯機器に書き出すときに録画番組のサイズが0MBと表示される

原因	対処
「持ち出し用ファイル作成 (標準画質)」で「ON(SDメ モリーカード/メモリース ティック/PSP/ウォーク マン共通)」以外を選択する と、SDメモリーカードへ書 き出すための持ち出し用 ファイルが作成されないた め	持ち出し用ファイルを作成するには、「持ち出し用ファイル作成(標準画質)」を「ON(SDメモリーカード/メモリースティック/PSP/ウォークマン共通)」に設定して録画を行ってください。なお、「高画質」で書き出す場合は、どの設定でも書き出しが可能です。

# ┃メッセージが表示される

ここでは、メッセージが表示された場合の対処方法をまとめています。

### 「DigitalTVbox」でメッセージが表示される

メッセージ	対処
放送チャンネルではないた め、視聴できません。コー ド:E200	別のチャンネルを選んで視聴してください。
この受信機ではこのチャン ネルは受信できません。 コード: E210	別のチャンネルを選んで視聴してください。
受信レベルが低下しています。悪天候による受信不良、またはアンテナ線の接続状態に問題がある可能性があります。コード: E201	天候が不安定でアンテナレベルが低下しているとき、またはアンテナが正しく接続されていない場合に表示されます。天候に問題がない場合は、アンテナの接続を確認してください。 詳しくは、『『取扱説明書』の「取り扱い」一「ワイヤレスTV」をご覧ください。
低階層に切り換わりました。悪天候による受信不良、またはアンテナ線の接続状態に問題がある可能性があります。コード: E201	天候が不安定でアンテナレベルが低下しているとき、またはアンテナが正しく接続されていない場合に表示されます。天候に問題がない場合は、アンテナの接続を確認してください。 詳しくは、『『取扱説明書』の「取り扱い」一「ワイヤレスTV」をご覧ください。
信号が受信できません。悪 天候による受信不良、また はアンテナ線の接続状態に 問題がある可能性がありま す。コード:E202	天候が不安定でアンテナレベルが低下しているとき、またはアンテナが正しく接続されていない場合に表示されます。天候に問題がない場合は、アンテナの接続を確認してください。 詳しくは、『『取扱説明書』の「取り扱い」―「ワイヤレスTV」をご覧ください。
このチャンネルは存在しま せん。コード: E204	存在しないチャンネルが選択されています。 チャンネル番号が間違っていないか、確認してください。
現在放送されていません。 コード: E203	(対処1)このチャンネルは現在、放送休止中です。 チャンネルを変えるなどして利用してください。
	(対処2) ワイヤレスTVユニットとの通信が不安定になっています。 □『取扱説明書』の「取り扱い」ー「ワイヤレスTV」をご覧になり、ワイヤレスTVユニットが正しく設置されているか確認してください。 また、電子レンジやコードレスホンなど、無線LAN通信に影響を与える機器が近くにないか確認してください。
接続アンテナのショートを 検出しました。アンテナと の接続を確認してくださ い。コード: E209	アンテナとワイヤレスTVユニットの接続に問題があります。古いアンテナやケーブルを使用している場合にこのメッセージが表示されることがあります。
センターに接続できません でした。電話回線またはイ ンターネット接続をご確認 ください。コード: E301	パソコンがインターネットに接続されているか確認してください。 詳しくは、□『取扱説明書』の「セットアップする」—「インターネットの設定をする」をご覧ください。

メッセージ	対処
通信ができませんでした。 電話回線またはインター ネット接続をご確認くださ い。	パソコンがインターネットに接続されているか確認してください。 詳しくは、□『取扱説明書』の「セットアップする」―「インターネットの 設定をする」をご覧ください。
B-CASカードを正しくセットしてください。	(対処1) □『取扱説明書』の「取り扱い」ー「ワイヤレスTV」をご覧になり、B-CASカードが正しくセットされているかご確認ください。その後、次の手順に従ってカードIDを確認してください。  1. B-CASカードの向き、表裏が正しいか確認します。 2. 「DigitalTVbox」を起動します。 3. 「メニュー」▶「設定」▶「情報」▶「B-CASカード」の順に選択し、20桁の数字(カードID)が表示されれば、B-CASカードは正しくセットされています。
	(対処2) B-CASカードをセットし直しても、20桁の数字(カードID)が表示されない場合、パソコンになんらかの問題が発生していますので、故障や修理に関する受付窓口にご相談ください。 詳しくは、□『取扱説明書』の「サポートのご案内」一「修理サービスを利用する」をご覧ください。
年齢制限設定がありません。	「DigitalTVbox」の年齢制限設定をしていない状態で、視聴に年齢制限がある番組を利用しようとすると表示されます。 次の手順で年齢制限設定を行ってください。  1. 「DigitalTVbox」の「メニュー」▶「設定」▶「詳細設定」▶「視聴制限」の順にクリックします。  2. 「新規暗証番号」および「(再入力)新規暗証番号」を入力し、「登録」をクリックします。  3. 「暗証番号」を入力し、「確定」をクリックします。  4. 「視聴年齢制限」で、年齢を選択し、「適用」をクリックし、「OK」をクリックします。
保存先ドライブのHDD容量 が不足しているため、録画 を中止(中断)しました。	録画の開始時(または録画中)に、録画保存先のハードディスク容量が 5GB以下になった場合に表示されます。 録画保存先のハードディスクから不要なデータを削除するなどして、空 き容量を増やしてください。
ワイヤレスTVユニットに接続できません。ワイヤレスTVユニットの電源が入っていることを確認して、DigitalTVboxを再起動してください。	(対処1) ワイヤレスTVユニットの電源が入っていることを確認してください。また、□『取扱説明書』の「取り扱い」ー「ワイヤレスTV」をご覧になり、ワイヤレスTVユニットが正しく設置されているか確認してください。 また、電子レンジやコードレスホンなど、無線LAN通信に影響を与える機器が近くにないか確認してください。
	(対処2)お客様自身で購入されたセキュリティソフトなどでファイヤーウォール機能を使用している場合は、「STEP3 「DigitalTVbox」の初回設定をする」(→P.8)に記載されているプログラム名とポートで、通信が行えるように設定してください。 設定の方法は、各セキュリティソフトのマニュアルをご覧ください。

#### 3. 困ったときの Q&A

メッセージ	対処
ワイヤレスTVユニットに接続できません。パソコンのワイヤレススイッチをONにしてから、DigitalTVboxを再起動してください。	パソコンのワイヤレススイッチがオンになっていることを確認してくだ さい。
ワイヤレスTVユニットと の通信が切断されました。	□『取扱説明書』の「取り扱い」一「ワイヤレスTV」をご覧になり、ワイヤレスTVユニットが正しく設置されているか確認してください。また、電子レンジやコードレスホンなど、無線LAN通信に影響を与える機器が近くにないか確認してください。
ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため、映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。	「はい」をクリックしてメッセージを消してください。 画面が復帰しない場合は、「DigitalTVbox」を終了してパソコンを再起動 してください。

# BSデジタル放送で、NHKの受信料支払いに関するメッセージが表示される

メッセージ	対処
NHKと受信契約をしていない	NHKと受信契約をすると、メッセージ画面が表示されなくなります。 受信契約をする場合は、電話でお申し込みください。 詳しいご案内を表示する場合は、 を2秒以上押し続けてください(「メニュー」▶「設定」▶「データ放送設定」▶「自動取得/表示」で「データ放送 自動取得」を「ON」に設定しておく必要があります)。

# 索引

Α	
AACS ‡43,	46
В	
B-CAS カード	8
Р	
PSP	47
S	
SD メモリーカード	47
あ	
アンテナ電源 移動(ムーブ) ウォークマン おまかせ予約	42 47
か	
画質モードかんたん追いかけ再生携帯電話	16 47
さ	
再生     スキップ再生	39 46 37 36 13 8 16 23
外付けハードディスク	27

た	
チャプター ディスク	40
書き出すときの記録時間の目安	
対応ディスク	
ディスクに書き出すときの仕様	
データ放送	
電子番組表	19
は	
番組表	19
ま	
ムーブ	42
メニュー	17
メモリースティック	47
持ち出し用ファイル	47
5	
リモコン操作	18
<i>-</i>	
録画予約	
電源を切った状態からの録画予約	33
番組表で録画予約する	
録画予約を取り消す	
録画予約を変更する	

#### テレビ操作ガイド

B6FJ-8671-01-00

発行日2012 年 5 月発行責任富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社は その責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。